



יבוא, ייצור ושיווק מחיצות ו아버지רים לחדרי שירותים ציבוריים
מען למכתבים: הבנים 8 חולון 58213 משרד ותצוגה: תמן 3, קומה 2 ביתן 54, אזור תעשייה
חולון

טלפון: 03-5373431 פקס: 03-6395293
אתר אינטרנט: www.zahalash.com דוא"ל: info@zahalash.com

הוראות הרכבה והתקנה למבנה החתלה

творחת: Modun (Zhejiang) Industrial co., Ltd - סין
היבואן: צ.ה.ל.ש. (1986) בע"מ, טל"ס 03-5373431

מידות מבנה החתלה:
רוחב – 85.5 ס"מ/ גובה – 60 ס"מ/ עומק (במצב סגור) – 10 ס"מ/ עומק (מצב פתוח) – 60 ס"מ

בעת התקנה יש להתחשב במידות המבנה כאשר סגור ופתוח לשימוש עיל
ובטיחות, ללא חשש לבטיחות התינוק.
את המבנה יש להתקין כאשר גובה המשטח האופקי ביחס לרצפה הנהו 84 ס"מ.
לפני התקנה יש לבדוק את סוג הקיר (קיר גבס או קיר בלוקים).
הברגים המספקים עם היחידה מתאימים לקיר בלוקים או בטון בלבד.

בקיר בלוקים/ בטון יש לקדוח קדח בקוטר 10 מ"מ במקומות המתאים להכנס את ברגי הג'מבו
דרך המבנה, דופקים קלות עם פטיש עד שהborag בקו ישר עם המבנה ולאחר מכן
מחזקים עם מברגה בכוח את המבנה ובסיום יש לוודא שהיחידה מותקנת בחזקה על הקיר.

שלבי התקנה

א. הוציא את יחידת החתלה מן האריזה ובדוק אותו היבט לאיתור נזקים שעלולים היו
להיגרם במהלך הובלה. זהה את המקום המתאים ביותר להתקנת היחידה.
הצמד את היחידה למקוםה (באופן ארעי) ופתח את המצע.
יש להביא בחשבון את מרוחת הפתיחה הנדרשת לצורך פעולה מבנה החתלה לשימוש נוח
יעיל.

ב. קבע את שיטת התקנה המתאימה בהתאם לסוג הקיר עליו בכוונתך להתקין את
מבנה החתלה. יתכן שלא תזדקק לכל קשיי ההצמדה המספקים עם המבנה
לצורך ביצוע התקנה בפועל.

קיר בלוקים

ג. ביחידת 4 קדחי התקנה בדופן האחראית של היחידה.
מסמנים את החורים בהתאם לקדחים.
קדחים 4 חורים בעומק של לפחות 10 ס"מ ובקוטר 10 מ"מ.

מחזיקים את היחידה מול החוריות ומשחילים את הבורג ג'מבו דרך המתקן דופקים ומהדקים עם פטיש ומחזקם בעזרת מברגה עם מפתח בוקסה מתאים (אפשר גם עם מברג ראץ'). לפני החיזוק הסופי מודאים בעזרת פלס כי המתקן מפולס ומחזקים חיזוק סופי.

הוראות תחזוקה

אחד ליום יש לפתח ולסגור את המתקן על מנת לוודא כי הפעולות נעשות בקלות ולא רעשן חריקות.

אחד ליום יש לוודא כי הרתומות שלמות ובמקומם וניתן לפתח ולסגור בקלות.

אחד ליום יש לוודא כי המתקן מחזק לקיר ואין חופש בהתקנה.

לוודא כי מדבקת ההזהרה שלמה ובמקום בולט.

יש לוודא כי המתקן סגור כאשר אין בשימוש.

יש לוודא כי מתקן ההחטלה נקי משאריות.

- אל ההוראות התקינה אלה מצורפות לעיל גם הוראות ההזהרה כדלהלן:

הוראות אזהרה



**יחידת ההחטלה מיועדת לילדיים
שגילם עד 3.5 שנים בלבד,
שמשקלם קטן מ-23 ק"ג
אין להשאיר את הילד ללא
השגחה על יחידת ההחטלה!
בכל עת, החזיקו בילד ביד אחת!
מנעו נפילה-השתמשו תמיד
במערכת הריסון**

- אין להניח חבילות או פרטי עזר על יחידת ההחטלה, דבר העולם להפוך את היחידה לבליyi יציבה.